

ROSCAR E RANHURAR



Roscadora de bancada Tornado

REMS

Descrição do Produto

Máquina roscadora de bancada para roscas em tubos (1/16) 1/8 - 2", 16 - 63 mm, roscas em varões maciços (6) 10 - 60 mm, 1/4 - 2".

Com engrenagem sem necessidade de manutenção, interruptor de pé de segurança com paragem de emergência, 2 mandris automáticos, refrigeração e lubrificação automáticas.

Máquina completa com pentes de roscar R 1/2 - 3/4", R 1 - 2".

Motor universal de 230 V, 50 - 60 Hz, 2100 W. 52 r.p.m.

Versão facilmente transportável com tripé tubular, recipiente para aparas e tabuleiro de óleo de grandes dimensões.

Em caixa.

Modelos e Preços

Código	Modelo
115-340201 *	REMS MAQUINA ROSCADORA TORNADO 2010
115-344105 *	BASTIDOR
115-344100 *	CARRO DE TRANSPORTE
115-344150 *	Substrutura Móvel e Dobrável
115-341000-RR *	CABEÇAL UNIVERSAL ROSCAR 1/4"-2"
115-341614 *	ROLETES DE CORTE ST 1/8-4" 8MM
115-347000 *	DISPOSITIVO DE RANHURAR
115-341703	REMS LAMINA DE ESCAREADOR 2"

*Sob encomenda especial

