



MÁDULO WI-FI


1. Download da APP

 Ler o código QR ou pesquisar "Smart Life" na Apple Store ou na Google Play Store para instalar a APP.



2. Ligar o módulo Wifi ao equipamento

- Abrir a caixa de controlo do recuperador.
- Consulte o diagrama elétrico do recuperador no manual do utilizador, ligue o módulo Wi-Fi à placa eletrónica e certifique-se de que o sinal da rede Wi-Fi tem cobertura suficiente.
- Se a luz indicadora branca piscar 2 ou 3 vezes por seguidas, siga os passos de Ligação de rede.
 Se a luz não piscar, pegue num alfinete, pressione e mantenha pressionado o botão preto no meio do módulo Wi-Fi até que o indicador pisque 2 ou 3 vezes por segundo.
 Se a luz indicadora piscar lentamente uma vez por segundo, repita a operação novamente até que a luz indicadora pisque 2 ou 3 vezes por segundo.



3. Network Connection

- Entrar na APP, registar e fazer login.
- Na página principal pressionar no topo superior direito para adicionar um equipamento.
- Escolher "Eletrodomésticos pequenos" e depois "Sistema de ventilação (BLE+Wi-Fi)".
- Confirmar "led pisca lentamente", pressionar próximo passo.
- Escolher o hotspot do equipamento, que normalmente é
 "SmartLife-xxx", Até que o ponto de acesso seja ligado com
 sucesso. Pressione "Retornar" no canto superior esquerdo
 para retornar e esperar que o recuperador seja ligado ao
 telemóvel.
- Depois que a ligação seja bem-sucedida, pressione para editar o nome do recuperador e pressione "Concluído" para inserir a página de controlo do recuperador.
- Na página inicial, o usuário pode repetir essas mesmas etapas para adicionar mais equipamentos à APP.

4. Introdução à página de controlo

- A página de controlo principal mostra as informações do recuperador, incluindo velocidade do ventilador, temperatura interna e diferentes dados do ar interno após ligar ao sensor de CO2, sensor de humidade, etc.
- Botão on/off para ligar ou desligar o ventilador.
- Botão de fornecimento de ar para definir o volume de fornecimento de ar.
- Botão do ar de exaustão para definir o volume do ar de exaustão
- Botão de temperatura para definir a temperatura do reaquecedor ativado após ligar um aquecedor ao recuperador.
- Botão "Bloqueio Crianças" para bloquear o comando Botão Mode para selecionar os modos de funcionamento como Manual modo Auto, modo Bypass e modo Sleep.
- Botão de modo Ignorar, no modo Automático ou em Suspensão modo, se o botão do modo Bypass estiver ativado, o bypass automático é válido, caso contrário, é inválido. (no modo Manual, ignore a válvula está sempre desligada, no modo Bypass, a válvula bypass está sempre.)

- Botão de configuração para definir a faixa de temperatura de abertura do bypass automático, temporizador de alarme do filtro e função on / off do temporizador.
- Na página de controlo principal, pressione para encontrar o "Dispositivo de compartilhamento", adicionando um novo compartilhamento, insira o número da conta do membro da família (número do telemóvel), este membro da família também pode encontrar o recuperador na página inicial e controlá-lo.

5. Outros ícones na página de controlo

- Se A aparecer, isso significa que existe um erro ativo, o código de erro será exibido e solicite a um eletricista profissional para fazer a manutenção adequada.
- Se aparecer **, significa que o equipamento está no modo de descongelamento, após o término do processo, o **, desaparecerá.